

平成23年3月14日

川重冷熱製吸収冷温水機 冷凍機をお使いのお客様へ

川重冷熱工業株式会社

日頃、当社の製品をお使いいただきありがとうございます。

早速ではございますが、計画停電が実施された場合、下記の操作が必要となる場合があります。

1. 停電する時間の20分以上前には機械を停止してください。
機械運転停止操作後、稀釈運転が約20分間実施されるためです。
なお、機械本体の運転盤に「冷房 - 停止 - 暖房」切替スイッチが付属されている場合は、機械の運転、停止に関係なく、停電する前にスイッチを「停止」にしてください。
2. 遠方にて運転している場合
復電後の運転時、機械が遠方操作を受け付けない場合があります。
復電後、機械本体の運転盤にて次の操作を行ってください。
「冷房 - 停止 - 暖房」切替スイッチ付属の場合
スイッチを一度「停止」にした後、「冷房」または「暖房」に切替えてください。
「遠隔 - 手元」切替スイッチ付属の場合
スイッチを「遠隔 手元 遠隔」と操作してください。
3. 停電時、機械運転をしていた場合
復電後自動的に稀釈運転（約20分）が行われます。
再起動する場合は、稀釈運転終了後、一度停止操作（リセット操作）を行い、その後で起動してください。
4. 運転開始前の注意事項について
復電後運転を開始する際は、燃料の漏洩がないことを十分ご確認の上、運転を開始してください。

お手数をおかけし大変申し訳ありません。

その他冷温水機、冷凍機につきまして疑問・問題等がありましたら、担当サービス拠点までご連絡ください。

担当サービス拠点につきましては、別紙ご参照願います。

以 上

平成23年3月14日

川重冷熱製ボイラをお使いのお客様へ

川重冷熱工業株式会社

日頃、当社の製品をお使いいただきありがとうございます。
早速ではございますが、計画停電が実施された場合、下記の事項についてご確認いただき操作を行ってください。

停電時、主蒸気弁開放のままですと、ボイラ低水位になる可能性があります。運転再開の際は、水位を確認し不足している場合は手動にて給水操作を行ってください。

貫流ボイラの場合は、停電異常が発報します。停止操作を行った後、上記同様に水位を確認した上で運転再開としてください。

なお、復電後運転を開始する際は、燃料の漏洩がないことを十分ご確認の上、運転を開始してください。

お手数をおかけし大変申し訳ありません。
その他ボイラにつきまして疑問・問題等がありましたら、担当サービス拠点までご連絡ください。

担当サービス拠点につきましては、別紙ご参照願います。

以 上

< 担当サービス拠点 >

・ 東京都、神奈川県、千葉県	東日本支社 空調サービス TEL : 03-3645-8191 ボイラサービス TEL : 03-3647-1683
・ 埼玉県、茨城県、群馬県 栃木県	北関東支店 空調サービス TEL : 0480-44-9341 ボイラサービス TEL : 0480-44-9342
・ 山梨県	松本出張所 TEL : 0263-29-5120
・ 静岡県	静岡出張所 TEL : 054-237-5450

以 上